



Multi Gas Clip gepompt



Entry	Description
1	Alarm bar LEDs
2	Maintenance LED
3	Alligator Clip
4	IR Port
5	Gas Inlet
6	Filter Window

Entry	Description
7	Labels
8	Gas Exhaust
9	Charging Port
10	Button
11	Audible Port
12	Display

Aanzetten

Druk langdurig op de Aan/Uit-knop om de meter aan te zetten. De meter laat de uitlezing van elke sensor zien. Een bewegende 'O' duidt op stabilisatie:



Als de gasstroom wordt geblokkeerd, gaat de meter in alarm en wordt de pomp uitgeschakeld.

LET OP: voer dagelijks een 'blocked flow test' uit. Voer de test ook uit als het bemonsteringsysteem is veranderd.

Uitzetten

Druk langdurig op de Aan/Uit-knop, totdat de 'off' aftelling is voltooid.

Kalibratie

Druk langdurig op de Aan/Uit-knop. Na de 'off' aftelling houdt u de knop ingedrukt. De 'CAL' aftelling begint automatisch. Als erom gevraagd wordt, dient u het gas toe.

Batterij informatie

Lage batterijstand: als er nog 20 minuten resterend zijn, zal de meter in alarm gaan, de LED's gaan flitsen en op het display staat: 'LOW Bat'. Deze waarschuwingen blijven aanhouden totdat de batterij leeg is.

Laden

Tijdens het laden, laat de meter het batterij-icoontje ronddraaien en door middel van een percentage kun je zien of de meter bijna vol is.

LET OP:

- De meter niet laden in een explosieve omgeving.
- De meter niet laden in een omgeving <0 °C of >40 °C

