



**Snel aan de slag**

1. Zet de EMP-2 aan  
Er wordt afgeteld vanaf 10 minuten: optisch system stabiliseert.

2. Controleer de batterij lading

**LET OP:**  
EMP-2 in draagtasje: uitgang lucht bij/middels slangetje door gaatje in tas!

3. Sluit de uitschuifbare meetsonde aan

**4. Controleer: meetmodus 1 min of 'manueel'**

5. Draag het apparaat met heup- en Schouderband.

6. Start de meting met de zwarte ronde knop of via knop op display.

7. Resultaat aflezen: actuele waarde/average

8. U kunt het display vergrendelen/ontgrendelen door vijf seconden lang op het scherm te drukken.

**Voor iedere meting automatische 0-meting (vijf seconden)**

**LET OP:**  
Zorg ervoor dat er **ALTIJD** een filter is geplaatst op het toestel. Dit filter **MOET ALTIJD** schoon zijn!



**Interpretatie:**

**LET OP:**  
Bij verhoging altijd een gefilterde meting uitvoeren.

**Twijfelt u bij het resultaat? Is dit kwikdamp?**

Display ontgrendelen → op 1 plek aanraken.

Selecteer de toets 'Sample', dan 'geel' gevolgd door 'filter'. Tot slot kiest u 'meting' via intern kwikfilter.

**Indien Resultaat 0:**  
de gemeten verhoogde concentratie betreft kwikdamp

**Indien verhoogde concentratie:**  
hetgeen dat gemeten is, is geen kwikdamp

**Gemeten kwikdampwaarde:**  
eerst gemeten waarde – tweede meting = gemeten kwikdamp.

**Voorbeeld**  
'ongefilterde waarde 0.024 mg/m<sup>3</sup>' gefilterde waarde 0.014 mg/m<sup>3</sup> gemeten kwikdamp 0.010 mg/m<sup>3</sup>.

Druk knop 'filter': nu weer op 'Sample' om interne kwikfilter uit te schakelen.

