



Aanzetten: houd de Mode-knop ingedrukt totdat de meter een signaal geeft.

1. De meter start zichzelf op. Dit duurt ongeveer 30 seconden.

2. Druk op de Y-knop als de MiniRAE vraagt om een Fresh Air Cal. Zorg ervoor dat u zich in frisse lucht bevindt. Als u zich niet in frisse lucht bevindt, druk dan op de N-knop. Het kan zijn dat deze functie afwezig is, dit hangt af van uw instellingen. Als u zich niet in frisse lucht bevindt kunt u ook een VOC Zeroing kit gebruiken.

3. Na de frisse lucht kalibratie is de meter klaar voor gebruik.

LET OP: de pompbeveiliging is tijdens het opstarten niet actief. **Wacht eerst de volledige opstartprocedure af.** Voorzie de probe altijd van een (waterstop) filter. Het filter dient vervangen te worden bij zichtbare vervuiling of wanneer het filter nat is geworden. Na het opstarten zal de pompbeveiliging actief worden. U kunt dit controleren door met uw vinger op de ingang van het filter te drukken. Het pompalarm kan gestopt worden door op de Y-knop te drukken.

4. De MiniRAE 3000 kan in alarm komen bij een voormeting (voordat u de besloten ruimte betreedt).

Ga de ruimte in geen geval binnen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

5. De MiniRAE 3000 heeft een FlashLight voor donkere ruimtes. Druk op de Flash-knop om de lamp te activeren. Als u nogmaals op de Flash-knop drukt gaat de lamp uit.

6. OPM: een PID-meter is niet specifiek. De PID-meter meet vluchtige organische gassen (VOC's)

7. U kunt de Peak waarden resetten door een aantal keren op de Mode-knop te drukken. Doe dit tot er 'peak' in beeld staat. Druk vervolgens op de Y-knop. De MiniRAE zal vragen: 'Reset peak?'. Druk nogmaals de Y-knop in. U kunt nu opnieuw metingen uitvoeren. De nieuwe Peak waarden zijn weer uitleesbaar. Als u de MiniRAE uitzet gaan deze gegevens verloren.

8. Als u een meting in een besloten ruimte verricht en de meter gaat in alarm, zorg dan dat u de ruimte onmiddellijk verlaat.

Controleer de overschreden waarde in frisse lucht.

9. Een opgeladen accu gaat minimaal 10 uur mee.

Uitzetten: houd de Mode-knop ingedrukt totdat u 'Off' op het display ziet verschijnen.

Opladen: Bevestig de travel charger 'met de adapter aansluiting naar rechts gericht' aan de onderzijde van de UltraRAE en sluit de adapter aan op het stopcontact. Het lampje op de travel charger gaat groen knipperen en word groen bij een volle accu.

